

VERIFICA DELLA VERSIONE FIRMWARE **DA TASTIERA**

Digitare * >

Inserire il codice:

____ _

Inserire codice
tecnico

Inserire il codice:



Menu Tecnico:
1) Prog. tecnica

Digitare 2 >

Diagnostica
1) Centrale

Digitare 1 >

centrale
1) Liv. Interf.

Digitare 5 >

RW132-3.xx 0IT
Jul 31 2017 xxxx



Qui si leggerà
la versione
del Firmware dell'Agility



SEQUENZA NUMERICA

*

"digitare il codice tecnico"

2

1

5