



Inserimento Totale



❖ Modalità rapida:



❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤



❖ Modalità rapida:



❖ Modalità alta sicurezza: ➤
codice o avvicinare tag di
prossimità



❖ Modalità rapida:



❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤



per inserire in Totale tutte le
partizioni, oppure scorrere il cursore di
una singola partizione sulla posizione



Inserimento totale: dalla schermata Sicurezza ➤



oppure selezionare per la singola
partizione.



Premere



❖ Modalità rapida:



❖ Modalità alta sicurezza: ➤ codice PIN



Premere

Inserimento Parziale



❖ Modalità rapida:



❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤



❖ Modalità rapida:



❖ Modalità alta sicurezza: ➤
codice o avvicinare tag di
prossimità



❖ Modalità rapida:



❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤



per inserire in Parziale tutte le
partizioni, oppure scorrere il cursore di
una singola partizione sulla



posizione



Inserimento parziale: Sicurezza ➤ selezionare



oppure selezionare per la singola
partizione



Premere



❖ Modalità rapida:



❖ Modalità alta sicurezza: ➤ codice PIN



Premere il tasto dell'inserimento parziale (a
seconda di come è stato definito
dall'installatore)



Inserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento

❖Inserimento Totale di una partizione:

Codice + OK ➤ menù "Sicurezza" ➤ scheda "Partizioni" ➤ seleziona **Tutte le Partizioni** o una specifica partizione ➤ 




❖Inserimento Parziale di una partizione:


Codice + OK ➤ menù "Sicurezza" ➤ scheda "Partizioni" ➤ seleziona **Tutte le Partizioni** o una specifica partizione ➤ 

Inserimento di Gruppo: Scheda "Gruppi" ➤ seleziona il gruppo che si intende inserire (A, B, C o D)

❖Inserimento Totale di una partizione:




Codice ➤  ➤ selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni


❖Inserimento parziale di una partizione: Codice ➤  ➤ Selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni

❖Inserimento di un Gruppo: Premere e tenere premuto il tasto che corrisponde al gruppo che si intende inserire (A, B, C o D)


Nota: Sono supportate 3 partizioni e non è possibile inserire i Gruppi di Inserimento.

❖Inserimento Totale di una partizione:

• **Modalità rapida:** Numero della partizione ➤ 

• **Modalità alta sicurezza:** Numero della partizione ➤  ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità


































❖Inserimento Parziale di una partizione:

• **Modalità rapida:** Numero partizione ➤ 

Modalità alta sicurezza: Numero partizione ➤  ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità





Disinserimento	
 Codice + OK > menù "Sicurezza" > 	  > codice o avvicinare il tag di prossimità
 Codice > 	  per disinserire tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione  > inserire il codice
 Disinserimento: Dalla schermata Sicurezza >  > codice > Premere Disinserimento, oppure selezionare  per la singola partizione ed inserire il codice	 Premere 
 ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  > codice PIN	 Disinserimento: premere 
Disinserimento Partizione o Gruppo di Inserimento	
 Codice + OK > Menù "Sicurezza" > Scheda "Partizioni" > seleziona Tutte le Partizioni o una specifica partizione da disinserire > 	
 Disinserimento Partizione: Codice >  > selezionare Tutte o lo specifico numero della partizione(i) Disinserimento Gruppi: Codice > 	 Disinserimento Partizione: Numero Partizione >  > codice
Disinserimento Coercizione	
 Codice Coercizione >  Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena	  > Codice Coercizione Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena
Esclusione & Re-inclusione Zona	
 Codice + OK > menù "Sicurezza" > scheda "Rivelatori" > seleziona un rivelatore (zona) > spostare il cursore a destra per escludere la zona	
  > codice, ✓ > andare al menù Attività, ✓ > Esclusione, ✓ > Zona, ✓ > scorrere per selezionare l'esclusione, ✓ .	




Visualizzare i Guasti del Sistema



Codice + OK > sulla barra in alto, premere  per visualizzare i guasti del sistema



 > codice, ✓ > scorrere al menù Visualizza, ✓ > Guasti, ✓ > scorrere per visualizzare

Visualizzare gli ultimi Allarmi / Memoria Eventi



Codice + OK > menù "Eventi" > premere "Tutto" per visualizzare tutti gli eventi, oppure selezionare una tipologia specifica di eventi

Nota: E' possibile filtrare la ricerca a seconda di tipologie specifiche di eventi:
Tutto / Allarmi / Anomalie / Smart Home / Eventi Video




 > codice, ✓ > scorrere al menù di Memoria Eventi, ✓ > scorrere gli Eventi


Visualizzare lo Stato Impianto



i premere per 2 secondi




❖ **Modalità rapida:**  premere per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:**  premere per 2 secondi > codice o avvicinare il tag di prossimità



Premere 



❖ **Modalità rapida:**  premere per 2 secondi


❖ **Modalità alta sicurezza:**  premere per 2 secondi > codice PIN

Attivazione Uscite di Utilità



Codice + OK > menù "Sicurezza" > scheda "Uscite di Utilità" > seleziona il tasto dell'uscita desiderata, ✓
Nota: La programmazione è svolta dall'installatore



 > codice, ✓ > scorrere al menù

Attività, ✓ > inserire il numero dell'Uscità di Utilità, ✓

Nota: La programmazione è svolta dall'installatore



❖ **Modalità rapida:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi > codice o avvicinare il tag di prossimità

Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore



❖ **Modalità rapida:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi





❖ **Modalità alta sicurezza:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi > codice PIN.

Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore





Attivazione Allarme Panico



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) > selezionare  > premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere **1** e **2** contemporaneamente per almeno 2 secondi







Premere  e  simultaneamente



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Incendio



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) > selezionare  > premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.







Premere **4** e **5** contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere **3** + **4** contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Emergenza



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) > selezionare  > premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.



Premere **7** + **8** contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere **5** + **6** contemporaneamente per almeno 2 secondi



Comandi SMS

NOTA: I comandi SMS non fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. Non è rilevante lo spazio tra una parola e la successiva. Per ottenere un messaggio di risposta dalla propria centrale è necessario aggiungere come ultimo carattere i caratteri **RP**.

Inserimento totale: codice + ins (Esempio: 1234 INS)

Stato sistema: codice + stato

Inserimento Parziale: codice + parz

Esclusione zona: codice + e + numero zona

Inserimento Gruppo: codice + g + lettera corrispondente al gruppo

Re-inclusione zona: codice + ri + numero zona

Disinserimento: codice + dis

Visualizza ultimo allarme: codice + mem

Inserimento di una o più partizioni in totale: codice + ins + numero partizione/i

Cambio numero FM: codice + tel fm +

Posizione del numero FM + nuovo + nuovo n. telefonico

Inserimento di una o più partizioni in parziale: codice + parz + numero partizione/i

Attivazione Uscita: codice + UOON + numero uscita di utilità

Disattivazione Uscita: codice + UOOFF + numero uscita di utilità

Disinserimento di una o più partizioni: codice + dis + numero partizione/i

Credito residuo SIM: codice + CR

Indicatori LED Tastiera Elegant

LED Alimentazione

Acceso: alimentazione OK.

Spento: Nessuna alimentazione

Lampeggio rapido: Sono presenti dei guasti.

Lampeggio lento: Sistema in Programmazione

LED Pronto

Acceso: Sistema pronto all'inserimento

Spento: Sistema non pronto all'inserimento

Lampeggio lento: Sistema pronto all'inserimento con una zona ingresso/uscita che risulta aperta

LED Inserimento

Acceso: Sistema inserito (totale)

Spento: Sistema disinserito

Lampeggio rapido: Allarme

Lampeggio lento: Ritardo in uscita

LED Inserimento Parziale / Esclusione

Acceso: Il sistema è inserito in parziale o è stata esclusa una zona

Spento: Nessuna zona esclusa

LED Tamper

Acceso: Allarme tamper

Spento: Nessun allarme tamper

LED Incendio:

Acceso: Allarme incendio

Spento: Nessun allarme incendio

Lampeggiante: Anomalie sul circuito incendio

LED – Telecomando bidirezionale

Stato	Invio comando*	Ricezione Stato
Inserimento Totale	Verde	Rosso
Inserimento Parziale	Verde	Arancione
Disinserimento	Verde	Verde
Allarme	Verde	Lampeggio

* Se il LED si illumina di colore arancione significa che la batteria è scarica

Programmazione codici Utente – tastiera Elegant

- Codice Grand Master (default = 1234) , ✓
- scorrere fino a **Codici/Tag** ➤ Premere ✓ 2 volte.
- scorrere fino all'utente per programmarlo ➤ Premere ✓ 2 volte.
- Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre, ✓ ; il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica



Registrazione al Cloud RISCO

1. Dopo che l'installatore avrà programmato la vostra centrale per collegarsi al Cloud RISCO, andare al sito www.riscocloud.com e selezionare **Registrazione**
2. Inserire **Nome e Cognome**.
3. Inserire una vostra **e-mail** come Nome Login (la mail è necessaria per confermare la registrazione).
4. Inserire una **password** (minimo 6 caratteri e almeno 1 cifra), e confermare.
5. Inserire l'**ID centrale di 15 cifre** (Panel ID) come indicato nell'adesivo fornito con la centrale. Potete visualizzare l'ID centrale anche dalla tastiera (vedere il Manuale Utente ProSYS Plus).
6. Completare la registrazione premendo il tasto **Registra**.
7. Controllare la mail ricevuta sull'indirizzo indicato come Nome Login allo step 3, cliccare il link contenuto per attivare il vostro profilo.

Autenticarsi al Cloud RISCO / Accedere all'area Utente Web

1. Andare al sito www.riscocloud.com
2. Inserire **Nome Utente** e **Password** (come sopra definiti).
3. Inserire **Codice Utente** (lo stesso usato dalla tastiera dell'impianto per inserire e disinserire il sistema).
4. Cliccare sul tasto **Log In**.

Applicazione Smartphone iRISCO

Scaricare l'applicazione cellulare dall'Apple Store (iOS) oppure dal Play Store (Android).



Per maggiori informazioni consultare il manuale Utente di ProSYS Plus disponibile al nostro sito: www.riscogroup.it

© RISCO Group 2020. All rights reserved.