

Il modulo Select HUB, in abbinamento ad una centrale Select connessa al Cloud, consente la gestione fino a 10 telecamere IP ONVIF compatibili.

Tramite l'app Select PRO, l'installatore può, per ciascun impianto, registrare sul cloud il Select HUB, associare e configurare le telecamere IP e per ciascuna telecamera può impostare le zone dell' impianto che generano l'evento di allarme.

Tramite l'app Select HOME, l'utente può effettuare la videoverifica in tempo reale e visualizzare le immagini registrate in caso di evento di allarme. Le immagini degli eventi di allarme vengono registrate nella memoria del Select HUB, e sono relative alle telecamere associate alle zone, e riportano circa 10 secondi precedenti e 10 secondi successivi all' evento di allarme.

Raccomandazioni per l'installazione e versione app Select HOME e Select PRO

 Impostare il DHCP automatico sul router.
Collegare la centrale in rete tramite cavo LAN.

Collegare il Select HUB in rete tramite cavo LAN.

>Accertarsi che l'app Select Home sia versione 2.2 e successive.

>Accertarsi che l'app Select PRO sia versione 2.3 e successive.



Alimentare il Select HUB tramite l'alimentatore 5V DC 2500 mA fornito in dotazione, innestandolo il jack di alimentazione nel connettore DC IN 5V indicato in figura 3. Non è necessario premere il pulsante POWER, in quanto il dispositivo è programmato per accendersi in modo automatico, dopo il collegamento alla rete elettrica il led presente nel Select HUB si deve accendere di colore blu.



Architettura del sistema



Collegamento in rete delle telecamere IP

Collegare alla rete le telecamere IP siano esse collegate tramite LAN o WIFI. Di ciascuna telecamera sarà necessario fornire username e password.

Le telecamere ONVIF potranno essere poi successivamente ricercate e associate al Select HUB in modo automatico, si suggerisce di inserire la stessa username e password per ciascuna telecamera in modo che durante la ricerca automatica le telecamere siano tutte rilevate.

Le telecamere generiche o connesse ad un NVR dovranno essere poi successivamente inserite e associate al Select HUB in modo manuale una alla volta.

Aggiungere un Select HUB nell' impianto tramite app Select PRO e verifica di aggiornamenti disponibili

Tramite app Select PRO, accedere all'impianto.

Cliccare su AGGIUNGI SELECT HUB.



Inserire l' ID composto da 12 caratteri esadecimali riportato sull' etichetta posta nella parte posteriore del Select HUB e la password di 8 cifre (default 0000000). D 12 caratteri esadecimali 681def16cca5

Password 8 cifre numeriche Ok Annuila

In questa fase, l'HUB viene aggiunto sul cloud e associato all'impianto. Attendere la conferma dell'avvenuta registrazione e associazione.

> Confermato HUB inserito con successo!



Verificare se ci sono aggiornamenti software disponibili per il Select HUB. In caso di disponibilità di nuovi aggiornamenti, installateli.

	10-11 0000 ID	
GESTION	E HUB	
(i)	INFORMAZIONI HUB	
:=	ELENCO CAMERE	>
Q,	CERCA CAMERE ONVIE	
	AGGIUNGI CAMERA IP	
٢	AGGIORNAMENTO FIRMWARE HUB RISULTA AGGIORNATO. V1.02	
C	RIAVVIA HUB	
	MODIFICA PASSWORD HUB	
Û	CANCELLA HUB	

Ricerca automatica delle teleca mere ONVIF, associazione delle telecamere al Select HUB e modi fica del nome delle telecamere

La ricerca automatica delle telecamere ONVIF presenti in rete, è un' operazione che viene effettuata dal Select HUB mediante la scansione della rete e l' accesso a ciascuna telecamera con la propria username e password. Se tutte le telecamere sono stata precedentemente impostate con indirizzi IP differenti e con la stessa username e password, al termine della scansione tutte le telecamere verranno trovate dal Select HUB. In alternativa se le credenziali di username e password delle telecamere sono differenti, occorre ripetere la ricerca più volte, cambiando di volta in volta username e password di ricerca. Per iniziare la ricerca delle telecamere ONVIF, cliccare su CERCA CAMERE ONVIF.



Inserire la username e la password di accesso che verranno utilizzate nella ricerca, quindi cliccare su CERCA.

Esemplo 192	168.0.100-192 168.0.110	-
Porta o Rang	ge o Vuoto	_
Esemplo: 80,	7575;8000,8080,8081	_
Jsername C	amera	
admin		_
Decement C	Username	
-assword C	amera	_
a d m in 4004		

Attendere il termine della ricerca.

	Ricerca in corso
	*
Car	mera IP trovata 192.168.1.230

delle telecamere ONVIF trovate.



associare al Select HUB e cliccare su AGGIUNGI.



E' possibile successivamente associare un nome alla telecamera accedendo alle impostazioni di ciascuna telecamera da ELENCO CAMERE.



desidera modificare il nome.



Al termine della ricerca, compare la lista Quindi cliccare sull' icona IMPOSTAZIONI.



Modificare il nome e cliccare su SALVA.

Mounica Camera n	-
Nome Camera	
CAMERA SOGGIORNO	
Indirizzo IP	
192.168.1.230	_
Porta	
80	_
URL RTSP	
rtsp://admin:admin1234@192.168.4	.230
URL SNAPSHOT	
http://192.168.1.230/cgi-bin/snapsho	ot.cg
Username Camera	
admin	
Password Camera	
•••••	
Password Camera	



Visualizzazione delle immagini del la telecamera da app Select PRO

Questa funzione potrebbe essere molto utile, ad esempio, per effettuare le regolazioni della telecamera installata. Per visualizzare le immagini direttamente da app Select PRO, occorre che l'utente abilita la funzione di teleassistenza da app Select HOME. Durante la fase di Quindi accedere alla telecamera di cui si TELEASSISTENZA, l'installatore può visualizzare le immagini cliccando sull' ico-



Abilitazione delle telecamere alla registrazione e associazione delle zone alla registrazione delle tele camere

Per abilitare la registrazione delle immagini di una telecamera. dall' elenco telecamere accedere ad ogni telecamera e accedere alle impostazioni di ALLARME della telecamera, cliccando sull'icona ALLAR-ME indicata:



Cliccare su ABILITA REGISTRAZIONE e selezionare la zona o le zone che si desidera associare alla registrazione video della telecamera, quindi cliccare su SAL-VA



Inserimento manuale di una tele camera IP generica (non ONVIF compatibile)

Per verificare se è possibile inserire manualmente una telecamera IP generica. accedere al menù AGGIUNGI CAMERA IP, e compilare i campi che seguono, recuperandoli dalla documentazione tecnica della telecamera.



Dopo aver cliccato AGGIUNGI, potete essere certi del corretto funzionamento della telecamera se vengono visualizzate le immagini real time.

Inserimento manuale di una telecamera IP collegata ad un NVR

Se una telecamera è collegata ad un NVR, è possibile condividerla col Select HUB, inserendola manualmente. Accedere al menù AGGIUNGI CAMERA IP. Vanno compilati i campi che seguono, recuperandoli F dalla documentazione tecnica della telecamera e del dispositivo NVR.

Aggiungi Camera IP / Canale NVR	
1120.000 C	
Nome Camera	
Esempio: Camera Giardino	
Indirizzo IP (NVR)	
Esempio: 192.168.1.137	
Porta (NVR)	
Esempio: 554	
URL RTSP (NVR)	
Esempio: rtsp://admin:admin12345@192.168.1.137:554/ mode=real&idc=1ids=1	
URL SNAPSHOT (NVR)	
Esempio: http://192.168.1.137/onvif/SnapShot?channel=1	
Username Camera	
Esempio: admin	
Password Camera	
Esempio: admin12345	
Aggiungi Chiudi	
all'asampio à stata associata la tolo	

Nell' ssociata la telecasemplo è stata mera 1 connessa all' NVR.

Disassocia	zione di	una te	elecame∙
ra dal Sele	ct HUB		

Per disassociare una telecamera dal Select HUB. dall' elenco telecamere accedere alla telecamera e cancellarla, cliccando sull'icona CANCELLAZIONE indicata:



Confermare l'operazione cliccando su ELIMINA.



sorse del Select HUB

Sono visualizzate le informazioni di utilizzo delle risorse del Select HUB (CPU, RAM, HD, EVENTI, CAMERE).



Dati tecnici Select HUB

C

F

limentazione con alimentatore
in dotazione da5V DC 2,5 A
connessione tramiteLAN
lumero Telecamere IP gestibili10
lumero eventi registrati
per ogni Telecamera10
rame registrazione
preallarme20 (circa 10 sec)
rame registrazione

postallarme......20 (circa 10 sec)

CESSARIE SENZA L'OBBLIGO DI DARNE COMUNICAZIONE



