

Agility 4

Guida Rapida per l'Utente

Questa guida rapida descrive le operazioni più comuni per l'utilizzo del sistema. Per consultare la versione completa del manuale utente, fare riferimento al sito web www.riscogroup.it

Inserimento Totale	
 ❖ Ins. Rapido: Premi . ❖ Ins. con Codice: Premi , poi digita il codice o avvicina il tag di prossimità.	 Premi 
 ❖ Ins. Rapido: Premi . ❖ Ins. con Codice: Premi , poi digita il codice o avvicina il tag di prossimità.	 ❖ Ins. Rapido: Premi . ❖ Ins. con Codice: Premi , poi digita il codice.
 [Applicazione Web]: Clicca Inserimento totale.	 [SMS]: Scrivi codice + INS Esempio: 1234INS
 Premi 	 [App per Smartphone]: Premi .

Inserimento Parziale

 ❖ Ins. Rapido: Premi . ❖ Ins. con Codice: Premi , poi digita il codice o avvicina il tag di prossimità.	 Premi 
 ❖ Ins. Rapido: Premi . ❖ Ins. con Codice: Premi , poi digita il codice o avvicina il tag di prossimità.	 ❖ Ins. Rapido: Premi . ❖ Ins. con Codice: Premi , poi digita il codice.
 [Applicazione Web]: Clicca Inserimento Parziale.	 [SMS]: Digita codice + PARZ Esempio: 1234PARZ
 Premi 	 [App per Smartphone]: Premi 

Inserimento Partizioni

 ❖ Ins. Rapido: Premi n° Partizione (1-3), quindi Ins. Totale () o Ins. Parziale (). ❖ Ins. con Codice: Premi n° Partizione (1-3), quindi Ins. Totale () o Ins. Parziale () , poi digita il codice o avvicina il tag di prossimità.	 ❖ Ins. con Codice: Premi n° Partizione (1-3), quindi Ins. Totale () o Ins. Parziale () , poi digita il codice. ❖ Ins. Rapido: Premi n° Partizione (1-3), quindi Ins. Totale () o Ins. Parziale ().
 ❖ Ins. Rapido: Premi n° Partizione (1-3), quindi Ins. Totale () o Ins. Parziale (). ❖ Ins. con Codice: Premi n° Partizione (1-3), quindi Ins. Totale () o Ins. Parziale () , poi digita il codice o avvicina il tag di prossimità.	 [SMS]: Scrivi codice + INS (Totale) o PARZ (Parziale), poi il n° di Partizione (1-3). Esempio: 1234PARZ3.
 [App per Smartphone]: Sposta il cursore a destra o sinistra per inserire la specifica partizione in modalità totale o parziale.	

Esclusione Zone Veloce



Premi  e digita il codice, nel menù **Attività** premi , al menù **Esclusioni** premi , per scorrere le zone da escludere premi i tasti  e .



[App per Smartphone]: nel menù RIVELATORI, clicca sulla zona da escludere e conferma con il tasto Escludi.



Premi  e digita il codice, nel menù **Attività** premi , al menù **Esclusioni** premi , per scorrere le zone da escludere premi i tasti freccia e premi  per confermare.



[SMS]: Scrivi **codice + E + il numero della zona da escludere**

Disinserimento del Sistema



Premi  e digita il codice o avvicina il **tag di prossimità**.



Premi  e digita il codice o avvicina il **tag di prossimità**



Premi .



Premi .



❖ **Modo rapido:** Premi .

❖ **Alta sicurezza:** Premi , e poi digita il codice.



[SMS]: Scrivi il **codice + DIS**
Esempio: 1234DIS.



[Applicazione Web]: Digita il codice Utente e clicca **Disinserimento**.



[App per Smartphone]: Premi .

Disinserimento Partizioni	
 Premi partizione n° (1-3), poi , quindi il codice utente o avvicina il tag di prossimità.	 ❖ Modo rapido: Premi partizione n° (1-3), poi premi . ❖ Alta sicurezza: Premi partizione n° (1-3), poi premi , quindi digita il codice.
 Premi partizione n° (1-3), poi , quindi il codice utente o avvicina il tag di prossimità.	
 Premi  (tutte le partizioni assegnate verranno disinserite)	
 Premi  (tutte le partizioni assegnate verranno disinserite)	
 [App per Smartphone]: Sposta il cursore al centro per disinserire la specifica partizione.	 [SMS]: Scrivi il Codice + DIS + il n° di partizione (1-3). Esempio: 1234DIS2
Vedi/Ascolta i messaggi di stato del sistema	
 ❖ NOTA: Breve pressione del tasto (senza msg. vocale) / Lunga pressione del tasto (con msg. vocale). ❖ Modalità rapida: Premi  Modalità con codice: Premi , quindi digita il codice o avvicina il tag di prossimità.	 [App per Smartphone]: Visualizza lo stato delle zone tramite il menù RIVELATORI dell'applicazione.
 ❖ NOTA: Breve pressione del tasto (senza msg. vocale) / Lunga pressione del tasto (con msg. vocale). ❖ Modalità rapida: Premi  ❖ Modalità con codice: Premi , quindi digita il codice o avvicina il tag di prossimità.	 [SMS]: Scrivi il codice + STATO
Vedi memoria di allarme	
 Premi  per due secondi.	 [App per Smartphone]: Visualizza la memoria allarmi tramite il menù EVENTI dell'applicazione.
 Premi  per due secondi.	 Scrivi il codice + MEM

Allarme rapina	
 Premi  e  simultaneamente.	 Premi  e  simultaneamente.
 Premi  e  simultaneamente.	 Premi  e  simultaneamente.
 Premi il pulsante piccolo (se configurato dall'installatore).	
Funzioni aggiuntive da Tastiera LCD	
Disins. sotto coercizione	Premi  , poi digita il codice coercizione .
Allarme Incendio	Premi  e  /  e  (Tastiera Panda) simultaneamente per 2 secondi.
Allarme Emergenza	Premi  e  /  e  (Tastiera Panda) simultaneamente per 2 secondi.
Chime di sistema On/Off	Premi  per 2 secondi.
Comando Uscita	Premi  ,  , o  (se config. dall'installatore) per 2 secondi.
Attivazione della Tastiera	Premi   .
Volume altoparlante unità principale	Premi  per 2 secondi. Seleziona il livello di volume (0-4), e premi   .
Cambio Lingua Tastiera e Centrale	Premi  e  simultaneamente per 2 secondi. Scorrere le opzioni per scegliere la lingua e premere  .
Comandi SMS	
Ins. Totale: codice + INS (Esempio: 1234INS)	Esclusione Zona: codice + E + numero zona
Ins. Parziale: codice + PARZ	Re-Inclusione Zona: codice + RI + numero zona
Disinserimento: codice + DIS	Ultimo Allarme: codice + MEM
Ins. Totale Partizione: codice + INS + numero partizione (Esempio: 1234INS1)	Attivazione Uscita: codice + UUON + numero uscita
Inserimento Parziale Partizione: codice + PARZ + numero partizione	
Disinserimento Partizione: codice + DIS + numero partizione	Disattivazione Uscita: codice + UUOFF + numero uscita
Richiesta Stato: codice + STATO	

Gestione sistema tramite guida vocale *		
<u>Quando si riceve una telefonata:</u> 1. Alzare il telefono e dire “Pronto” oppure premere #; Verrà riprodotto un messaggio con identificativo dell’impianto e messaggio dell’evento. 2. Acquisire l’evento (vedi il menù di acquisizione).		<u>Menù di Acquisizione</u> ❖ Acquisizione evento e blocco chiamate al proprio numero: Premi 1 ❖ Acquisizione evento e blocco di tutte le telefonate: Premi 2 + codice + # ❖ Per accedere al menù operativo: Premi 3 + codice + # ❖ Per parlare e ascoltare: Premi 6 + codice ❖ Ripetizione messaggio dell’evento: Premi # ❖ Per ripetere il menù di acquisizione: Premi *
Indicazioni acustiche		
Allarme intrusione:	Toni rapidi continui.	
Allarme incendio:	Toni rapidi intermittenti.	
Ritardo in uscita:	Toni acustici lenti e ripetuti fino al termine del tempo di Ritardo in Uscita.	
Ritardo in ingresso:	Toni acustici lenti e ripetuti fino al termine del tempo di Ritardo in Ingresso.	
Conferma operazione:	Un tono di un secondo.	
Comando rifiutato:	Tre toni rapidi di errore.	
Toni acustici di inserimento / disinserimento:	1 breve tono sirena = sistema inserito 2 brevi toni sirena = sistema disinserito 4 brevi toni sirena = sistema disinserito dopo un allarme	
Indicatori LED (Tastiera Radio Agility RW132KP)		
 LED di alimentazione (Verde) Acceso: Alimentazione OK. Lampeggio Rapido: Guasto 220 Volt. Lampeggio Lento: Guasto Batteria Scarica.	 LED Ins/Allarme (Rosso) Acceso: Sistema inserito. Lampeggio Rapido: Allarme. Lampeggio Lento: Sistema in fase di inserimento (Ritardo d’Uscita).	 LED Pronto (Verde) Acceso: Sistema pronto. Spento: Zone aperte. Lampeggio Lento: Pronto all’inserimento con zone temporizzate aperte.
 LED Anomalie (Arancio) Lampeggio Rapido: Anomalia/e. Spento: Nessuna anomalia.	Modalità apprendimento [Tutti i LED]: Tutti i LED lampeggiano, uno dopo l’altro.	 LED Parziale (Rosso) Acceso: Sistema inserito in parziale. Spento: Sistema disinserito.

* La disponibilità di questa funzionalità dipende dal tipo e dal numero dei moduli di comunicazione installati (PSTN, GSM, IP).

Indicatori LED (Tastiera Radio Panda RW332KP)

 Icona Cloud Accesa: Sistema connesso al cloud. Lampeggio lento: Anomalia di connessione al cloud. Spenta: Cloud non attivo (funzione disabilitata)	 Icona Ins./Allarme Accesa: Sistema inserito. Lampeggiante: Allarme. Lampeggio lento: Sistema in fase di inserimento (Ritardo d'Uscita). Spenta: Disinserito	 Icona di pronto all'inserimento Accesa: Sistema pronto all'ins. Spenta: Zone aperte. Lampeggio lento: Sistema pronto all'inserimento con una o più zone ing./usc. (Aperte) attivate.
 Icona di Anomalia Accesa: È presente una Anomalia. Spenta: Nessuna Anomalia.	 Icona di Tamper Accesa: Manomissione Zona/Tastiera/Modulo. Spenta: Normalità.	 Icona di Ins. In Parziale Accesa: Sistema inserito in Parziale o presenza di zone escluse. Spenta: Nessuna zone esclusa dal sistema.

Modifica Codici Utente

1. Premi  e digita il **codice**.
2. Scorri fino a **Codici Utn/TAG** e premi .
3. Seleziona **Codici Utente**, poi premi .
4. Seleziona **Modifica Codici**, poi premi .
5. Scorri per selezionare il **Numero Utente** al quale si desidera assegnare un codice .
6. Digita il **nuovo codice**.
7. Ri-digita il **nuovo codice**; il sistema emetterà un tono e display visualizzerà "Registrato".
8. Ripetere i passaggi sopra per aggiungere eventuali altri codici.

Aggiunta di un Tag di Prossimità

1. Premi  e digita il **codice**.
2. Scorri fino a **Codici Utn/TAG** e premi .
3. Scorri fino a **Tag di Prossimità**, poi premi .
4. Seleziona **Selez. L'Utente**, poi premi .
5. Scorri per selezionare il **Numero Utente** al quale si desidera assegnare un TAG, poi premi .
6. Entro 10 secondi, avvicina il Tag di Prossimità ad una distanza di 1-2 cm dai tasti della tastiera; Un lungo tono indicherà che il Tag è stato registrato.
NOTA: Se il Tag è già registrato nel sistema, comparirà un messaggio di errore e si udiranno 3 toni di errore.

Registrazione al RISCO Cloud

1. Andare su www.riscocloud.com/register
2. Compilare i campi **Nome** e **Cognome**.
3. Inserire il proprio **indirizzo e-mail** da utilizzare come Nome Utente per il Login (richiesto per il primo accesso per permettere l'attivazione).
4. Definire una **password** (deve essere: minimo 8 caratteri incluso almeno uno in maiuscolo, uno minuscolo, un numero e uno dei simboli dei caratteri speciali), e poi confermarla.
5. Inserire le **15 cifre** che identificano la centrale (**Panel ID**) come riportate sull'etichetta applicata.
6. Completare la registrazione e premere **Registrazione**.
7. Aprire la e-mail ricevuta che è stata trasmessa all'indirizzo di posta scelto al passo 3 come Nome Login, poi cliccare sul link per confermare la propria registrazione al cloud.

Accesso (Login) al RISCO Cloud / Accesso all'Applicazione WEB Utente

1. Vai al sito www.riscocloud.com
2. Inserisci il Nome Utente e la password scelti durante il processo di registrazione.
3. Digitare il proprio codice utente (lo stesso che si usa anche sulla tastiera della centrale antintrusione).
4. Cliccare **Login**.

App per smartphone iRISCO

Scaricare l'APP iRISCO da Apple store o da Android Play Store.