

Tabella di compatibilità moduli comunicazione Agility RISCO

2/12/2019
Versione 1

	CODICE	DESCRIZIONE	Agility 2.xx	Agility 3.xx-3.91	Agility 3.95	Agility 4.76	Agility 5.xx
GSM	RW132GSM000C	Modulo GSM/GPRS, privo di antenna, per AGILITY con antenna integrata nel circuito stampato della scheda centrale. Dimensioni LxHxP 50x80x30mm.	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket
	RP432GSM000A	Modulo GSM/GPRS esclusivo per centrali LightSYS 2 V2.xx. Ad innesto su scheda centrale con antenna standard in dotazione.	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket
	RP512G30000A	Modulo ad innesto 3G Multi Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico. Installare con PDM.	NO	NO	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Multi-Socket
	RP512G20000A	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico. Installare con PDM.	NO	NO	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Multi-Socket
	RP432G30000A	Modulo ad innesto 3G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato	NO	NO	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Multi-Socket
	RP432G20000A	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato	NO	NO	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Multi-Socket
IP	RP512IP0000A	Modulo ad innesto IP Multi-Socket compatibile con ProSYS™ Plus e LightSYS™2, versione 5 o superiore.	NO	NO	NO	SI Single-Socket	SI Multi-Socket
	RW132IP0000A	Modulo Plug-In TCP/IP single socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket	SI Single-Socket

Tabella di compatibilità moduli comunicazione Prosys plus-Lightsys RISCO

2/12/2019
Versione 1

	CODICE	DESCRIZIONE	Prosys Plus	LightSys 1.xx	LightSys 2.43-2.59	LightSys 2.70	LightSys 3.07-3.17	LightSys 3.25	LightSys 5.xx
GSM	RW132GSM000C	Modulo GSM/GPRS, privo di antenna, per AGILITY con antenna integrata nel circuito stampato della scheda centrale. Dimensioni LxHxP 50x80x30mm.	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>
	RP432GSM000A	Modulo GSM/GPRS esclusivo per centrali LightSYS 2 V2.xx. Ad innesto su scheda centrale con antenna standard in dotazione.	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>
	RP512G30000A	Modulo ad innesto 3G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico. Installare con PDM.	SI <u>Multi-Socket</u>	NO	NO	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Multi-Socket</u>
	RP512G20000A	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico. Installare con PDM.	SI <u>Multi-Socket</u>	NO	NO	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Multi-Socket</u>
	RP432G30000A	Modulo ad innesto 3G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato	SI <u>Multi-Socket</u>	NO	NO	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Multi-Socket</u>
	RP432G20000A	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato	SI <u>Multi-Socket</u>	NO	NO	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Multi-Socket</u>
IP	RP512IP0000A	Modulo ad innesto IP Multi-Socket compatibile con ProSYS™ Plus e LightSYS™2, versione 5 o superiore.	SI <u>Multi-Socket</u>	NO	NO	NO	NO	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Multi-Socket</u>
	RW132IP0000A	Modulo Plug-In TCP/IP single socket	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>	SI <u>Single-Socket</u>