


Staffe e Box giunzione VUpoint



RVCM32W0200A 	RVIM0A136 Scatola di giunzione 	RVIM1203W Montaggio a Parete 	RVIM3A152 Supporto da palo 
RVCM52W0100B 	RVIM0A13400A Scatola di giunzione 	RVIM3A150 Supporto da palo 	
RVCM32P1000A 	RVIM0A136 Scatola di giunzione 	RVIM1203W Montaggio a Parete 	RVIM3A152 Supporto da palo 
RVCM52P1100A 	RVIM0A121 Scatola di giunzione 	RVIM3A150 Supporto da palo 	
RVCM72P1200A 	RVIM0A139 Scatola di giunzione 	RVIM1204W Montaggio a Parete 	RVIM3A152 Supporto da palo 
RVCM52P1300A 	RVIM0A135 Scatola di giunzione 	RVIM3A150 Supporto da palo 	